Instrukcja serwisowa art. H 31A



Przeznaczenie: bateria umywalkowa stojąca, czasowa, z bocznym mieszaczem wody zimnej i gorącej, ze stałym nieregulowanym czasem wypływu wody.

Ewentualne usterki, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji:

1. Brak wypływu wody,
2. Bateria nie zamyka samoczynnie wypływu wody,
3. Bateria nie domyka się całkowicie, z baterii kapie woda,
4. Pojawienie się wody gorącej w instalacji wody zimnej.

Prawdopodobna przyczyna wystąpienia usterki:

Ad 1. Brak dopływu wody do baterii (np. zapchane filtry wody na przyłączu do baterii).

Ad 2 i 3. a/ Zanieczyszczenie wewnętrznych elementów baterii spowodowane brakiem filtrów w instalacji wodociągowej lub zastosowaniem filtrów mało skutecznych. **Stosowanie filtrów jest obowiązkowe dla armatury czasowej; zaleca się filtry siatkowe o średnicy oczka 100 µm czyli 0,1 mm.**

b/ W przypadku nowej instalacji niezastosowanie się do wymogu przepłukania instalacji przed montażem urządzenia.

c/ Naturalne zużycie części baterii spowodowane długotrwałą eksploatacją lub uszkodzenie baterii spowodowane niewłaściwym, uderzeniowym jej uruchamianiem przez użytkowników.

Ad 4. Niezainstalowanie przez instalatora zaworów zwrotnych na dopływie wody zimnej i gorącej znajdujących się w komplecie z baterią lub uszkodzenie tych zaworów zwrotnych.

Usuwanie usterek

W celu przywrócenia właściwego funkcjonowania baterii należy przeprowadzić niżej podane czynności serwisowe, **które może przeprowadzić konserwator we własnym zakresie bez utraty świadczeń gwarancyjnych, o ile wykona je zgodnie z poniższymi instrukcjami**. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niżej podanych czynności serwisowych prosimy o kontakt z działem serwisu naszej firmy 506 459 855 , 609 314 542, 94 - 347 08 93.

Ad 1. Sprawdzić drożność instalacji na dopływie wody do baterii.

Ad 2 -3. Odciąć dopływ wody do baterii. Kluczem płaskim 24 mm wykręcić z korpusu baterii głowicę czasową – patrz zdjęcia poniżej.





Po zdemontowaniu głowicy wymyć pod strumieniem wody jej elementy, a w szczególności powierzchnię wewnętrznej części plastikowego kubeczka oraz powierzchnię gumowej uszczelki wargowej na tłoczku poruszającym się wewnątrz kubeczka.



Sprawdzić stan o-ringów:
a) osadzonego na plastikowym kubeczku
b) uszczelniającego głowicę w korpusie
W przypadku złej jakości o-ringów (występują zadziory, nacięcia lub spękania; o-ring jest rozerwany lub zbyt rozciągnięty) konieczna jest ich wymiana na nowe.

Jeżeli po złożeniu bateria nie działa prawidłowo tzn.
- bateria nie zamyka samoczynnie wypływu wody,
- bateria nie domyka się całkowicie, z baterii kapie woda,

wówczas należy w głowicy wymienić elementy wchodzące w skład zestawu naprawczego.

W tym celu posługując się kombinerkami należy **delikatnie** rozkręcić głowicę - odkręcić plastikową dyszę wkręconą w mosiężny tłoczek na końcu głowicy a następnie odkręcić tłoczek od korpusu głowicy.





Rozłożona głowica:



Elementy wchodzące w skład zestawu naprawczego:



Uwaga!!! - nie smarować żadnych elementów głowicy!

Poprawnie wykonana wymiana tych elementów praktycznie zawsze skutkuje przywróceniem właściwego funkcjonowania baterii z jednoczesnym zagwarantowaniem dalszego długotrwałego jej użytkowania (prawie jak dla baterii nowej).

Zmontować głowicę i wkręcić ją do korpusu baterii. Odkręcić dopływ wody do baterii.
Sprawdzić funkcjonowanie baterii w kilku cyklach pracy (pierwszy cykl pracy może odbiegać od normy – jest to efekt występujący standardowo).
Jeżeli (tylko w wyjątkowych przypadkach) po wykonaniu wyżej wymienionych czynności okazałoby się, że bateria w dalszym ciągu nie działa poprawnie (nie zamyka się samoczynnie lub nie domyka się całkowicie), należy wymienić głowicę na nową.

Ad 5. Jeżeli w instalacji wody zimnej pojawi się gorąca woda (lub odwrotnie) to oznacza, że przy montażu baterii nie zainstalowano zaworów zwrotnych będących w komplecie lub zawory te uległy uszkodzeniu. W takim przypadku należy zamontować brakujące zawory lub wymienić uszkodzone na nowe.